

Faltrad



Einschalten:



Knopf „**Power**“ drücken.
Nach 2 Sekunden leuchtet die grüne Leuchtdiode
Der Flyer ist jetzt fahrbereit

Beim Einschalten den Fuss nicht aufs Pedal stellen, nur bei entlasteten Pedalen einschalten!
Bei Nichtgebrauch oder längerer Talfahrt schaltet der Flyer nach einigen Minuten wieder ab und muss erneut eingeschaltet werden (Stromsparfunktion).

Fahren:

Einfach aufsteigen und in die Pedale treten. Der Tretlager-Sensor misst Ihre Kraft und steuert die Motorunterstützung – vollautomatisch! Schalten Sie raschmöglichst in grosse Gänge.

Bei der Kettenschaltung können die Gänge während dem Treten (unter Last) gewechselt werden. Im Stand darf die Kettenschaltung nicht betätigt werden. Der optimale Unterstützungs-Bereich liegt bei 50-70 Pedalumdrehungen pro Minute. Fahren Sie also nicht in zu kleinen Gängen, da bei zu hoher Trittfrequenz keine Unterstützung mehr erfolgt.

Licht:



Lichtknopf betätigen
Der Energieverbrauch durch das Licht ist relativ klein.
Wir empfehlen Ihnen daher zur Erhöhung Ihrer Sicherheit, wenn möglich mit Licht zu fahren. Die Reichweite wird geringfügig verkürzt.

Faltmechanismus:



1. Knopf im Pedal drücken und nach unten falten. Rechtes Pedal nach hinten positionieren.
2. Schnellspanner lösen
Sattelstütze einfahren
Schnellspanner fixieren

3. Schnellspanner Vorbau lösen
Vorbau einfahren
Schnellspanner fixieren
Verriegelung rausziehen
Vorbau runterklappen

Teleskop-Vorbau immer nur bis zur Markierung rausziehen!

4. Die Seitenstütze (Ständer) nach hinten klappen
5. Den Sicherungsknopf verschieben
Spannhebel lösen und nach vorne legen
6. Anker aus Verankerung lösen
7. Rahmen zusammenfallen
8. Gabel in Arretierung fixieren und Sicherheitsriemen anbringen